

# RINTANAPPI 38

## 38 mm:n rintanapin paino-ohjeet



50 mm:n stanssauksen apuviiva tulee näkyä painatuksessa



Napin laidan yli menevien väripintojen tulee jatkua 44 mm:n asti



38 mm:n napin laita ei saa näkyä painatuksessa

*You name it - we make it*

# RINTANAPPI 56

## 56 mm:n rintanapin paino-ohjeet



68 mm:n stanssauksen apuviiva tulee näkyä painatuksessa



Napin laidan yli menevien väripintojen tulee jatkua 62 mm:n asti



56 mm:n napin laita ei saa näkyä painatuksessa

*You name it - we make it*

# RINTANAPPI 78

## 78 mm:n rintanapin paino-ohjeet



90 mm:n stanssauksen apuviiva tulee näkyä painatuksessa



Napin laidan yli menevien väripintojen tulee jatkua 84 mm:n asti



78 mm:n napin laita ei saa näkyä painatuksessa

*You name it - we make it*